

НАЗНАЧЕНИЕ

Настраиваемый цифровой таймер предназначен для автоматического включения/отключения в заданное время домашней бытовой техники. Предназначен для эксплуатации в однофазных электрических сетях переменного тока напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Таймер может поддерживать 140 программ в неделю.

Устройство и принцип работы:

- Кнопка "CLOCK": выход из текущей настройки.
- Кнопка "PROG": установка программ включения и выключения.
- Кнопка (👆): переключение режимов управления.
- Кнопка "SEC" : установка секунд.
- Кнопка "HOUR": установка часов.
- Кнопка "WEEK": установка дня недели.
- Кнопка "MIN": установка минут.
- Кнопка "RESET": сброс программ включения и выключения.

★ Установка времени

Перед первым использованием таймера необходимо установить правильное время суток и день недели.

- Нажмите "CLOCK" и "WEEK", чтобы установить день недели. Если нажать на кнопку "WEEK" более чем на 2 секунды, переключение дня недели будет производиться быстро.
- Нажмите "CLOCK" и "HOUR", чтобы установить час. Если нажать на кнопку "HOUR" более чем на 2 секунды, переключение часов будет производиться быстро.
- Нажмите "CLOCK" и "MIN", чтобы установить минуты. Если нажать кнопку "MIN" более чем на 2 секунды, переключение минут будет производиться быстро.
- Нажмите "CLOCK" и "SEC", чтобы установить секундное значение. Если нажать на кнопку "SEC" более чем на 2 секунды, переключение секунд будет производиться быстро.

★ Программная настройка


Доступно 20 возможных программ в день

- Нажмите "PROG", чтобы войти в режим программирования. В левой части дисплея появится надпись "1ON". "1" обозначает номер группы программы (от 1 до 20). "ON" обозначает время включения.
- Нажмите "HOUR", "MIN" и "WEEK", чтобы запрограммировать нужный день недели и время, когда таймер должен включиться.
- Нажмите "PROG", чтобы установить таймер на время "OFF" и день для "1OFF". "1" обозначает номер группы программы (от 1 до 20). "OFF" обозначает время выключения.
- Нажмите "HOUR", "MIN" и "WEEK", чтобы запрограммировать день недели и время, когда таймер должен выключиться.
- При необходимости нажмите "PROG", чтобы перейти ко второй настройке включения/-выключения.

После выбора группы программы, можно установить неделю и время:
Находясь в режиме "Program setting", можно запрограммировать в таймере различные комбинации дней недели, как показано ниже:

(Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su) (Mo)(Tu)(We)(Th)(Fr)(Sa)(Su) (Mo, Tu, We, Th, Fr)(Sa, Su)
(Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa) (Mo, We, Fr)(Tu, Th, Sa) (Mo, Tu, We)(Th, Fr, Sa)(Mo, We, Fr, Su)_____

★ Управление / принятие текущей программы

- Нажимая кнопку (), вы можете переключаться между режимами (на дисплее появится индикатор "ON" / "ON AUTO" / "OFF" / "AUTO OFF").
- Переведите индикатор в положение "ON" - сработает блокировка текущей программы, приборы останутся включенными.
- Переведите индикатор в положение "ON AUTO" или "AUTO OFF" - приборы будут включаться и выключаться согласно установленному времени.
- Переведите индикатор в положение "OFF", таймер будет выключен.

★ Специальные функции:

- Нажмите одновременно кнопки "WEEK" и "HOUR". На дисплее справа появится надпись RND, указывающая на то, что таймер находится в автоматическом режиме. В автоматическом режиме время включения/выключения будет отложено от фактических настроек от 2 до 32 минут.
- Нажмите одновременно кнопки "HOUR" и "MIN". На дисплее справа появится "+1 h" и время будет сдвинуто на один час вперед для перехода на летнее время.
- Нажмите "HOUR" и "MIN" еще раз, чтобы вернуть настройку к стандартному времени.
- Точность установленного времени в таймере составляет ± 2 минуты в месяц.

★ Обратите внимание:

- Если таймер не включается или не выключается в соответствии с настройками - проверьте правильность настроек или выполните сброс.
- Если наступило время включения или выключения, но таймер начинает работать заранее или выключается с задержкой, возможно, существует несколько наборов программ переключения, работающих одновременно - проверьте правильность настроек или выполните сброс.
- Если на дисплее не отображается время или дисплей плохо читается, пожалуйста, зарядите таймер.

★ Меры предосторожности:

- Отключить от сети перед открытием крышки аккумулятора.
- Таймер содержит заряжаемый аккумулятор. При замене аккумулятора, текущая программа будет сброшена, и будет необходимо заново её устанавливать.
- Не давать детям.
- Отключить от сети перед чисткой и заменой аккумулятора.
- Вставить вилку до конца.
- Не использовать в условиях повышенной влажности, таймер предназначен для использования только в помещении.
- Не использовать для управления приборами, содержащими нагревательные элементы (приборы для приготовления пищи, обогреватели, плиты и т.д.).
- Не превышать лимита по напряжению.